

شامي®
SHAMI

تعليمات التشغيل Operating instructions




زفير Zafeer

ساحية هواء / شفط وطرد
Suction & Ejection / Ventilating Fan

SV-2625 SV-2630

الصيانة MAINTENANCE


• أولاً، تأكد من فصل التيار الكهربائي عن الساحة
First, ensure that the fan is switched off




• ممنوع استخدام البنزين أو المخففات أو الكيماويات الأخرى
في تنظيف الساحة
Never use petrol, benzene, thinner, or any other such
chemicals for cleaning the ventilating fan



• لا تسمح للماء بملامسة الأجزاء الكهربائية مثل المحرك
Do not allow water contact electrical part such as
motors or switches



• لا تغطي الشفرات أو الجزء البلاستيكية الأخرى بماء ساخن درجة
حرارته أكثر من 60 درجة مئوية
Do not immerse blades or other resin parts
in hot water over 60 c°



شامي®
SHAMI

إنتاج مؤسسة شامي

P.O.Box: 8496 Damascus - Syria Tel: +963 11 581 23 07 Fax: +963 11 574 05 20
E-mail: info@shami-sy.com www.shami-sy.com

Made in Syria

صناعة سورية